



## Dashboardlayout Setra S 415 LE Business


**SYNTUS**

**Busnummer  
1001 t/m 1101**



Pos.	Legende	Pos.	Legende	Pos.	Legende
1	Noodschakelaar halterem	23	Chauffeursruit- en spiegelverwarming	39	Parkeerrem
2	Terugstellen noodkranen	24	Claxon/ luchthoorn	40	Display
4	ASR uitschakelen	26	Heffen/ dalen luchtvering	41	Halterem
5	Uitlaatregeneratie/ blokkering regeneratie	29	Contactschakelaar	42	Alarmlichten
7	Doorblademenu display	30	Motor START	43	Airco-/ verwarmingsbediendeel (z.o
8	Verlichting chauffeursplek	31	Motor STOP	45	Automatische wisselbak
10	Voorste dakluik be-/ontluchten	32	Spreekleutel ICOM	48	USB oplaadpunt 5 Volt
12	Zonnescherm voorruit	33	Buitenspiegelverstelling	50	Tachograaf
15	Chauffeursruitbediening	36	Deur 1		
18	Binnenverlichting voorzijde	37	Deur 2		
19	Binnenverlichting achterzijde	38	Lichtschakelaar		

## Beschrijving bediendeel verwarming/airconditioning



1. Aan/uit ventilatie chauffeursplek
2. Draaiknop luchtverdeling chauffeursplek; traploos
  - 2.1 Luchtverdeling naar de voetenruimte
  - 2.2 Luchtverdeling tussen voetenruimte en voorruit
  - 2.3 Luchtverdeling naar voorruit
  - 2.4 Verse lucht aanvoer dashboard
  - 2.5 Ontwasemen voorruit (ventilatie automatisch naar hoogste stand)
3. Draaiknop temperatuurregeling chauffeursplek
4. Toerentalregeling ventilatie chauffeursplek
5. Temperatuurregeling passagiersruimte
6. Airconditioning AAN/UIT
7. Smog knop (recirculatiestand)
8. Reheatfunctie (ontvochtigen binnenruimte)
9. Handmatige ventilatietoerentalverstelling
10. Voorprogrammering standkachel
11. Standkachel AAN/UIT
12. Pijltoetsen voor knoppen 5/9/10